

Arbeitsgänge

- 1. Rohr mit Sand füllen und es in Rotglut biegen.
- 2 Kupferrohr auf Maß schneiden.
- 3. Rohr ausglühen.
- 4 Flansch auflöten und Boden ein schweißen.

